

Consideraciones para la correcta instalación de Módulos Agrónic Monocable

Para el correcto funcionamiento de los módulos, aconsejamos seguir estas indicaciones:

1. El sistema Agrónic Monocable utiliza solenoides latch de 2 hilos, se puede configurar para 3 hilos, aunque se perderán la mitad de las salidas. **No se pueden utilizar solenoides de 2 y 3 hilos simultáneamente en un mismo módulo.**
2. Los Módulos Monocable no encapsulados, aunque vayan alojados dentro de cajas IP-66, **no se pueden instalar a la intemperie.** Se deben colocar dentro de cajas estancas tipo Hymel para exterior o dentro de arquetas de riego.
3. Se recomienda la **instalación de protecciones de línea a cada final de ramal, bifurcación o cada tramo de 500 m del bus Monocable.**
4. Si la instalación consta de variador de frecuencia, **deberá de llevar filtros y cable apantallado en la salida del variador hacia el motor**, para cumplir normativa CE y no afectar al programador y al sistema Monocable.
5. Durante el proceso de instalación, **se deben separar los cables** del puerto RS-485 y la EAM, de los cables de potencia, o del variador si hubiera.
6. **Se recomienda seguir las instrucciones** sobre el tipo de cable y modo de instalación **del documento adjunto:** Recomendaciones para la instalación del Bus Monocable.

Ante cualquier duda o sugerencia estamos a su disposición.