

Migración del Agrónic 4000 al Agrónic 4500

A continuación se muestran dos tablas que resumen los parámetros durante el proceso de migración.

- La primera indica los **parámetros que sí se traspasan automáticamente** mediante el software Agrónic PC.
- La segunda muestra los **parámetros que no se migran** y que deberán configurarse manualmente en el Agrónic 4500.



Parámetros que Sí se traspasan del Agrónic 4000 al Agrónic 4500

Capítulo	Descripción	Agrónic 4000	Agrónic 4500
Sensores digitales	Avería general	Código 1	Digital 1
	Presostato diferencial	Código 2, 3, 4	Presostato del grupo de filtros 1, 2, 3
	Alarma de intrusión	Código 10	Digital 2
	Contador riego por pulsos	Códigos 11 al 14	Sensores contadores 1 al 4
	Contador fertilizante por pulsos	Códigos 15 al 22	Sensores contadores 5 al 12
	Contador riego por frecuencia	Códigos 23 al 26	Sensores contadores 1 al 4
	Contador fertilizante por frecuencia	Códigos 27 al 34	Sensores contadores 5 al 12
	Pluviómetro	Código 35	Sensor contador 13
Salidas generales	Motores	-	Se traspasa todo
	Fertilizantes (auxiliares, agitadores, limpieza fertilizantes, etc.)	-	Se traspasa todo
	Filtros	-	Se traspasa todo excepto el grupo de filtros 4
	Alarmas	-	Solo se traspasa la salida de alarma 1
	Diesel	-	Se traspasa todo
	Regulación Presión	-	Se traspasa todo excepto los parámetros de la 'Banda proporcional' y la 'Reacción' que ahora se regula mediante PID
	Regulación pH	-	Se traspasa todo
Sensores analógicos	Sensores del Agrónic 4000	-	Se traspasa todo
Sectores	Sectores del Agrónic 4000	-	Se traspasa toda, salvo si la salida está configurada en el apartado 'Generales'



Parámetros que NO se traspasan del Agrónic 4000 al Agrónic 4500

Capítulo	Descripción	Detalle / Códigos
Entradas digitales	Presostato Diferencial 4	Código 5
	Paro de sectores	Códigos 6, 7, 8, 9
	Inicio de programas	Códigos 36 al 43
	Paro de motores	Códigos 44 al 47
Generales	Grupo de filtros 4	En el Agrónic 4500, por cada cabezal, existe 3 grupos de filtros
	Salida de alarma	En el Agrónic 4500, existe 1 salida de alarma por cabezal, así que no se traspasa las salidas de alarma 2 y 3
	Regulación de presión	No se traspasa los parámetros de la 'Banda proporcional' y 'Reacción'
Condicionantes	Condicionantes de los programas	No se traspasan, deben configurarse manualmente
Programas	Programas creados en el Agrónic 4000	No se traspasan los programas
Registros - Historial - Acumulados	Registro de Actuaciones, historial y acumulados	El Agrónic 4500 no tiene el parámetro de 'Acumulado'
Agrónic Radio 868 Mhz y 2'4 Ghz	Sistema Radio con frecuencia 868 Mhz y 2'4 Ghz	No compatible con el Agrónic 4500

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El

Palau d'Anglesola | Lleida | España

Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es

R-2602