PROGRÉS

Cómo actualizar el software del Agrónic 2500 / Agrónic 5500 / Agrónic Bit

Para realizar la actualización del equipo, deberá disponer de un ordenador con conexión a internet y un **cable miniUSB a USB** (cable suministrado junto con la venta del programador). Si en la finca no tiene acceso a internet, previamente deberá descargar los documentos requeridos.

Antes de realizar la actualización recomendamos hacer una copia de seguridad del equipo. (Función - Parámetros - Instalador - Copia de seguridad)

Los pasos para empezar con la actualización son:

ORDENADOR: Descargar el software y la versión del Agrónic 2500, Agrónic 5500 o Agrónic Bit en los siguientes





⁽¹⁾ Se requiere un sistema operativo mínimo de Windows 7 para utilizar este software. Es importante especificar si se va a trabajar con una arquitectura de 32 o 64 bits.



Descargar archivo en formato 'hex': Es muy importante seleccionar la versión del 2500 o 5500 que especifique el Agrónic. Si se actualiza con la versión que no requiere, pueden surgir errores que bloquean el equipo.

¿Cómo saber la versión de su equipo?

Vaya a consulta, Agrónic, en la pantalla verá la versión.

¿Cómo saber la versión del micro?

Vaya a consulta, Agrónic y pulse 1, en la pantalla verá si es versión RE o RC.

CONSULTA INTERNA Ver. IAP: 1.03 Micro RE FRAM: 16 KB FLASH: 1 MB Vcc cal.: si EA1:8 EA2:8 ED: 000000

Importante

En los equipos Agrónic 2500 con versión inferior a 1.54 y los equipos Agrónic Bit con versión inferior a 1.73, s**e borrarán todos los datos del equipo como programas, registros,** etc. y no hay posibilidad de hacer una copia.

Actualización disponible solo para versiones RE del equipo Agrónic 2500. Si su equipo utiliza la versión RC y quiere actualizarlo, deberá enviar el equipo a Progrés. La versión RC corresponde aproximadamente a los 1000 primeros equipos fabricados.

2 <u>AGRÓNIC</u>: Abrir el Agrónic para tener acceso al interior y **conectar el cable USB al conector mini-usb** alojado en la placa de micro.









- Agrónic Bit Con/Cab
- <u>AGRÓNIC</u>: Entrar en Función Parámetros Instalador (código 0429) Actualizar Software y confirmar la doble pregunta.
- 4 ORDENADOR: Modificar el puerto de "ST-LINK" a "USB".
- 5 <u>ORDENADOR</u>: Presionar la opción de "**Refrescar**" para que el software detecte el driver (controlador) del Agrónic.
- **<u>ORDENADOR</u>**: Presionar la opción de "**Connect**" para verificar que el USB esta conectado correctamente.
- 7 <u>ORDENADOR</u>: Seleccionar la opción "**Erasing and programming**" indicado en la captura.
- 8 <u>ORDENADOR</u>: En el apartado de "**Download**" hacer clic en la opcion de "**Browse**" y seleccionar el archivo descargado en el paso número 1.
- <u>ORDENADOR</u>: De las 3 opciones posibles seleccionar solo "Verify programming".



ORDENADOR: Seleccionar la opción de **"Start programming**" para empezar con la actualización (2 minutos aprox.)

Pro ST	M32CubeProgrammer		- 🗆 X
STM3 Cub	2 V Programmer	(F 🕒 У 🔆 🖅
=	Erasing & Programming		Connected
	Download	Erase flash memory Erase external memory	USB
	File path Browse Browse	Erase selected sectors Full chip erase	Port No DFU V
OB	Start address	Se Index Start Address Size	Serial number
СРИ	Verify programming		VID 0x0483
Swv	Run after programming		Read Unprotect (MCU)
	Automatic Mode	No sectors to display	
	Full chip erase		
	V Download file		
	Log Li	ive Update Verbosity level • 1 • 2 • 3	
	_	Ē	Taractinformation
			Board - Device -
$\textcircled{\begin{tabular}{c} \hline \hline \\ \hline \hline \\ \hline $			Device ID
(?)		0% 🗴	CPU - Bootloader Version -

ORDENADOR: Cuando el Agrónic ya está actualizado se reinicia automáticamente mostrando la pantalla principal.
 Para comprobar la versión ir a Consulta - Agrónic.

12 AGRÓNIC: Finalmente, desconectar el cable mini-USB y colocar de nuevo los tornillos quitados en el paso 2.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.