

Manual AgroBee-L Sistema AgroBee-L 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 2SD2ED1EA, 8SD2ED, 2SD2ED

Módulos radio de muy bajo consumo e integrantes del sistema AgroBee-L para la activación de solenoides tipo latch y lectura de sensores digitales y analógicos.

Los modelos AgroBee-L 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 2SD2ED1EA, 8SD2ED, 2SD2ED ofrecen las siguientes prestaciones:

- 9SD2ED2EA:
 - 9 solenoides latch de 2 ó de 3 hilos*
 - 2 contadores o sensores digitales o pluviómetros
 - 2 sensores analógicos 4-20 mA ó 0-20 V
- 6SD6ED2EA:
 - 6 solenoides latch de 2 ó de 3 hilos*
 - 6 contadores o sensores digitales o pluviómetros
 - 2 sensores analógicos 4-20 mA ó 0-20 V
- 2SD2ED1EA:
 - 2 solenoides latch de 2 ó de 3 hilos*

- 2 contadores o sensores digitales o pluviómetros
- 1 sensor analógico 4-20 mA ó 0-20 V
- 8SD2ED:
 - 8 solenoides latch de 2 ó de 3 hilos*
 - 2 contadores o sensores digitales o pluviómetros
- 2SD2ED:
 - 2 solenoides latch de 2 ó de 3 hilos*
 - 2 contadores o sensores digitales o pluviómetros



*Para modelos 3 hilos se requiere de caja de diodos.



Los diferentes modelos se dividen en 2 grupos diferentes según el tamaño y las posibilidades de alimentación que presentan:

- 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 8SD2ED:
 - Panel solar 1,60 W + supercondensadores: no requiere reemplazar baterías.
- 2SD2ED1EA, 2SD2ED:
 - Panel solar 1,05 W + supercondensadores: no requiere reemplazar baterías.

Se pueden utilizar solenoides latch de 2 ó 3 hilos a 6 Vcc, 9 Vcc, 12 Vcc ó 19 Vcc. Para modelos 3 hilos se requiere de caja de diodos. El tipo de solenoides, así como la tensión de disparo, es configurable mediante un Lector de Módulos desde el propio módulo, o desde el programador al que dicho módulo está asociado.

En los todos los modelos, dentro de las opciones de configuración del propio módulo, se puede configurar una salida general. En dicho caso, la general siempre será la salida R9 para el modelo 9SD2ED2EA, la salida R6 para el modelo 6SD6ED2EA, R8 para 8SD2ED, y R2 para 2SD2ED.

El número de sensores analógicos utilizado (de 1 a 2) por un módulo (9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 2SD2ED1EA) es configurable mediante el Lector de Módulos o desde el programador al que el módulo está asociado. El tipo de éstos (4-20 mA ó 0-20 V) se debe configurar desde el Lector de Módulos o desde el programador; y además se deben fijar a la posición correspondiente los interruptores instalados en el interior del módulo.

De igual modo, la tensión de alimentación subministrada a los sensores analógicos (5 Vcc ó 12 Vcc) así como el tiempo durante el que se aplica dicha tensión (250ms, 500ms, 1s, 2s) también es configurable desde el Lector o desde el programador asociado.

La cadencia de lectura de estos sensores se puede escoger entre 3 valores diferentes: 5, 10 o 20 minutos, siendo el valor por defecto 5 minutos.

Características técnicas

Alimentación		
Fuente de alimentación:	9SD2ED2EA / 6SD6ED2EA / 8SD2ED: Solar: 7,68 V / 1,6 W → 3,3 V	Panel más supercondensadores de alta capacidad
	2SD2ED1EA / 2SD2ED: Solar: 5V / 1,05W → 3,3V	Panel más supercondensadores de alta capacidad
Consumo de energía: 9SD2ED2EA 6SD6ED2EA 2SD2ED1EA 8SD2ED 2SD2ED	Consumo medio: 0,45 mW (TBC)	

Salidas		Entradas					
9 (9SD2ED2EA) 6 (6SD6ED2EA)		Distancia máxima entre sensor y AgroBee-L: 50m					
Número	2 (2SD2ED1EA) 8 (8SD2ED) 2 (2SD2ED)	Número	2 (9SD2ED2EA) 2 (2SD2ED1EA) 2 (8SD2ED) 2 (2SD2ED)				
- .	6 Vcc, 9 Vcc, 12 Vcc , 19 Vcc		6 (6SD6ED2EA)				
Про	Liempo de disparo: 80 ms Carga de condensador: 4700 JE	Тіро	Par	Para contactos libres de potencial			
Número	2 (9SD2ED2EA y 6SD6ED2EA) 1 (2SD2ED1EA)	Número	2 (9 1 (2	2 (9SD2ED2EA y 6SD6ED2EA) 1 (2SD2ED1EA)			
E Vice é 12 Vice (Alimontación		Tipo Analógicas (16 bits))		
Тіро	sensores)	Dimensiones caja					
Ambianta	Corriente maxima: 50 mA			9SD2ED2EA 6SD6ED2EA 8SD2ED	2SD2ED1EA 2SD2ED		
Temperatur	a -10 °C a +60 °C	Alto		150 mm	150 mm		
Humedad	< 95 %	Ancho		150 mm	100 mm		
Altitud	2000 m	Profundo		90 mm	70 mm		
Polución Grado II		Peso (aprox.)		0,8 Kg	0,4 Kg		

Declaración de conformidad

El sistema es conforme según las normas u otros documentos normativos que se enumeran a continuación:

Seguridad eléctrica	Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU	UNE-EN 62368-1:2014+AC:2015+AC1:2015+AC2:2015+AC:2017- 03+A11:2017 Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la comunicación. Parte1: Requisitos de seguridad.
FMC	Directiva	ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.1.1 – <i>ElectroMagnetic Compatibility</i> (<i>EMC</i>) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU.
EMC	2014/53/EU	ETSI EN 301 489-3 Ver. 2.1.1 – ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU.



Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

CE

Funcionamiento Sistema AgroBee-L

Los módulos radio AgroBee-L sirven para la activación de válvulas y otros elementos de riego, así como la lectura de sensores y contadores, con muy bajo consumo y de acuerdo a la modulación radio LoRa, que opera en las bandas libres de 868 MHz, 433 MHz y 915 MHz, obteniendo radios de cobertura de hasta 2500 m entre dos puntos (en función de la orografía).

Actualmente pueden incorporarse a los programadores de fertirrigación Agrónic 2500, Agrónic 4500, Agrónic 5500 y Agrónic Bit Con.

El sistema AgroBee-L está formado por un dispositivo coordinador (situado en los programadores Agrónic 2500, Agrónic 4500, Agrónic 5500 o Agrónic Bit Con) y por elementos de campo con funciones diversas según el modelo en cuestión. Dicho sistema no contempla el uso de elementos repetidores, por lo que todos los módulos deben conectar directamente con su coordinador. Los módulos de campo gestionan su consumo activando la comunicación en el tiempo justo del intercambio; el resto de tiempo están dormidos o atendiendo a su control del riego.



Su bajo consumo le permite operar con panel solar integrado en el módulo y supercondensadores o batería (según modelo). El panel solar almacena la energía en los supercondensadores/batería, ofreciendo una larga vida operativa. Sólo es necesario reemplazar baterías en los modelos que incluyen baterías en lugar de supercondensadores.

El número máximo de módulos que puede gestionar un programador Agrónic es de 20 unidades en modo estándar, que pueden ser configurados para ser módulos de cualquiera de los tipos disponibles. También existe un modo con prioridad, que hace posible que los módulos comuniquen más a menudo: en dicho caso, se reduce a la mitad el número de módulos (10).

Para hacer uso de los módulos AgroBee-L hace falta asignar sus salidas a los sectores o generales del programador en cuestión, y sus entradas a los sensores digitales, analógicos o contadores.

El sistema AgroBee-L presenta las siguientes prestaciones, entre otras:

- Operación en banda libre 868 MHz, 433 MHz y 915 MHz.
- Disponibilidad de 13 canales de comunicación más 18 modos de transmisión, que permiten la operatividad de más de una red en una misma área trabajando en el mismo canal.
- Disponibilidad de código de red, que permite filtrar la información de varias redes configuradas con los mismos parámetros.

- Cadencia de comunicación auto-ajustable según el modo de transmisión escogido y según modo de cadencia:
 - Cadencia en modo estándar (60 200"). Hasta 20 módulos.
 - Cadencia en modo con prioridad (30 100"). Hasta 10 módulos.
- Distancias de hasta 2500 metros entre cualquier módulo y su coordinador (en función de la orografía).
- Acciones manuales, consultas y configuración de número de red, canal, modo de transmisión, cadencia de comunicación (estándar/prioridad):
 - In-situ: Mediante Lector de Módulos
 - A distancia: Mediante el Agrónic
- Lectura de nivel de batería/carga y panel solar (si existe).
- Lectura de nivel de SNR (relación señal-ruido) de recepción en módulo y en coordinador (en [%]).
- Lectura del estado de las últimas 16 comunicaciones e indicador de tiempo restante hasta la próxima comunicación.

Instalación

Para el suministro de equipos radio es imprescindible disponer de un estudio de coberturas. Este estudio verifica la viabilidad del sistema según el perfil del terreno, la ubicación de los puntos a controlar y la distancia entre ellos. El estudio se entrega junto con la oferta de los equipos.

	ESTIDIES ELECTRONES MODIFE EA ESTUDIO DE COBERTURA RADIO			
	Emilihak Manaka Manaka Antaka Makarawaka Makarawaka VABLE 2017 - 001 06/12/2017 VABLE 2017 - 001 06/12/2017 Manama PRCANOCANDER Makata AGUAR DEL NORTH			
Alban Alban Constantion alban min Disso minister alban min Minister Proprieter alban	Performance and an experimental for the second seco			
Visibilitad Generator visitor direkt Eta Eleksida e direkt Generator biterioritati Canderador Bitalien	Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand			
1.F	Contra to an			

INSTALACIÓN MÓDULOS

Los módulos AgroBee-L llevan la antena integrada en el módulo por lo que se instalan en la parte superior de un mástil.

Para una buena comunicación radio es muy importante situar los módulos en espacios libres de vegetación, paredes y estructuras metálicas.

La altura mínima recomendada para ubicar el módulo es 4,5 metros del suelo. En caso de cultivos altos (maíz, árboles, ...) esta altura mínima del módulo debe aumentarse hasta situarlo a 2 metros por encima de la altura del cultivo. En todos los casos siempre con visibilidad directa con la antena del equipo que le envíe la información (coordinador situado en Agrónic). Los 7 metros de cable suministrado ya contemplan estas recomendaciones de montaje.





Para aumentar la cobertura, y en caso de ser necesario, el mejor sistema es elevar más el módulo hasta que la longitud del cable lo permita.

Los módulos con panel solar se situarán orientando el panel al Sur (hemisferio Norte) o al Norte (hemisferio Sur) para obtener la mejor cobertura solar.

Para mantener la estanqueidad es necesario dejar la tapa siempre cerrada.

Los módulos se pueden fijar en un mástil de 35 a 45 mm mediante el soporte y brida incorporados (Abrazadera Sin-Fin Inox. medida 32-50mm DIN3017) de tal forma que la salida del cable pase por el interior del mástil.

Se recomienda su instalación en mástiles abatibles o telescópicos para un fácil acceso al módulo.



Brida



Mástil abatible

Entradas y salidas

SALIDAS DIGITALES

La tensión de disparo de los solenoides (salidas digitales/latch) es programable desde el Lector o desde el Agrónic, pudiendo ser de 6, 9, 12 ó 19 Vcc. La tensión por defecto es 12 Vcc.

También se puede elegir la acción que hará un módulo con las salidas digitales si se pierde la configuración con éste. Las opciones son:

- No realizar ninguna acción
- Desactivar todas las salidas inmediatamente al perder la comunicación
- Desactivar todas las salidas pasados unos 15 minutos después de perder la comunicación.

9SD2ED2EA:

El modelo 9SD2ED2EA permite trabajar con solenoides latch de dos y tres hilos*:

• Solenoides latch de 2/3 hilos*: estos módulos pueden accionar hasta 9 solenoides. Los solenoides se conectarán tal como se define en la tabla de conexionado de la siguiente sección.

6SD6ED2EA:

El modelo 6SD6ED2EA permite trabajar con solenoides latch de dos y tres hilos*:

• Solenoides latch de 2/3 hilos*: estos módulos pueden accionar hasta 6 solenoides. Los solenoides se conectarán tal como se define en la tabla de conexionado de la siguiente sección.

8SD2ED:

El modelo 8SD2ED permite trabajar con solenoides latch de dos y tres hilos*:

 Solenoides latch de 2/3 hilos*: estos módulos pueden accionar hasta 8 solenoides. Los solenoides se conectarán tal como se define en la tabla de conexionado de la siguiente sección.

2SD2ED1EA | 2SD2ED:

El modelo 2SD2ED1EA permite trabajar con solenoides latch de dos y tres hilos*:

• Solenoides latch de 2/3 hilos*: estos módulos pueden accionar hasta 2 solenoides de este tipo. Los solenoides se conectarán tal como se define en la tabla de conexionado de la siguiente sección.

*Para modelos 3 hilos se requiere de caja de diodos.

ENTRADAS DIGITALES

La distancia máxima a la que se podrá montar un sensor digital o contador cuando este conectado al módulo AgroBee-L, será de 50m.

9SD2ED2EA:

Hay hasta 2 entradas digitales en el modelo 9SD2ED2EA, que pueden funcionar como entrada digital o entrada de contador/pluviómetro. Cuando la entrada se conecta a un contador el tiempo mínimo entre pulsos ha de ser de 0,1 segundos y se podrá habilitar un filtro anti-rebotes para evitar acumular pulsos indeseados.

6SD6ED2EA:

Hay hasta 6 entradas digitales en el modelo 6SD6ED2EA, que pueden funcionar como entrada digital o entrada de contador/pluviómetro. Cuando la entrada se conecta a un contador el tiempo mínimo entre pulsos ha de ser de 0,1 segundos y se podrá habilitar un filtro anti-rebotes para evitar acumular pulsos indeseados.

8SD2ED:

Hay hasta 2 entradas digitales en el modelo 8SD2ED, que pueden funcionar como entrada digital o entrada de contador/pluviómetro. Cuando la entrada se conecta a un contador el tiempo mínimo entre pulsos ha de ser de 0,1 segundos y se podrá habilitar un filtro anti-rebotes para evitar acumular pulsos indeseados.

2SD2ED1EA | 2SD2ED:

Hay hasta 2 entradas digitales en el modelo 2SD2ED1EA / 2SD2ED, que pueden funcionar como entrada digital o entrada de contador. Cuando la entrada se conecta a un contador el tiempo mínimo entre pulsos ha de ser de 0,1 segundos y se podrá habilitar un filtro anti-rebotes para evitar acumular pulsos indeseados.

ENTRADAS ANALÓGICAS

Diversos modelos disponen de hasta 2 entradas analógicas para la lectura del máximo de 2 sensores 4-20 mA ó 0-20 V que pueden gestionar. Los sensores se conectarán tal como se define en las tablas de la siguiente sección.

9SD2ED2EA: Hay hasta 2 entradas analógicas.

<mark>6SD6ED2EA:</mark> Hay hasta 2 entradas analógicas.

2SD2ED1EA:

Hay hasta 1 entrada analógica.

IMPORTANTE

Para obtener la lectura de un sensor analógico a través de una determinada "entrada analógica" (1 o 2), el sensor deberá alimentarse mediante la "alimentación de sensor" correspondiente (1 o 2). Por tanto la alimentación será independiente para cada sensor.

Los interruptores negros situados en la parte interior del equipo (ver imágenes) permiten seleccionar si el sensor correspondiente entrega tensión, entre 0-20 V, ó corriente, entre 4-20 mA. Situar el interruptor a la derecha para la entrada de tensión o a la izquierda para corriente. Esta acción debe ir acompañada de la correspondiente configuración en el programador asociado.



CONEXIONADO

Cada uno de los módulos en cuestión (9SD2ED2EA / 6SD6ED2EA / 2SD2ED1EA / 8SD2ED / 2SD2ED), se proporciona con una manguera de cable de 7 metros que permite realizar las diferentes conexiones de forma más sencilla sin la necesidad de acceder al interior del módulo:

<mark>9SD2ED2EA</mark>: Manguera de 20 hilos 2SD2ED1EA<mark>: Manguera de 10 hilos 2SD2ED</mark>: Manguera de 7 hilos 6SD6ED2EA: Manguera de 20 hilos 8SD2ED: Manguera de 13 hilos

Los cables de las diferentes mangueras vendrán identificados por colores. Conectar según las tablas de la siguiente página de acuerdo a su funcionalidad.

Para garantizar la estanqueidad de las conexiones de los hilos de la manguera del módulo, se recomienda usar terminales estancos. La conexión mediante estos terminales se debe realizar sin pelar los hilos del cable.

Como elementos de conexionado se pueden utilizar los de la serie Scotchlok de 3M (www.3m.com); ES Caps de TYCO Electronics (www.tycoelectronics. com); o bien los kits de empalme y derivación de resina de Cellpack (www.cellpackiberica.com).



		8SD2ED	
Color hilo		Funcionalidad 1 (latch 2 hilos)	Funcionalidad 2 (latch 3 hilos*)
	Blanco	F	1
	Marrón	F	2
	Verde	F	3
	Amarillo	F	24
	Gris	F	5
	Rosa	F	6
	Azul	F	.7
	Rojo	F	8
	Negro	Común (CR-2F)	Común Paro (CP) en caja diodos
	Violeta	-	Común Marcha (CM) en caja diodos
	Gris-rosa	Entrada Di	gital 1 (D1)
	Rojo-azul	Entrada Di	gital 2 (D2)
	Blanco-verde	Común entradas (CD)	

		9SD2ED2EA		
Color hilo		Funcionalidad 1 (latch 2 hilos)	Funcionalidad 2 (latch 3 hilos*)	
	Blanco	R	1	
	Marrón	R	2	
	Verde	R	3	
	Amarillo	R	4	
	Gris	R	5	
	Rosa	R	6	
	Azul	R	7	
	Rojo	R8		
	Negro	R	9	
	Violeta	Común (CR-2F)	Común Paro (CP) en caja diodos	
	Gris-rosa	-	Común Marcha (CM) en caja diodos	
	Rojo-azul	Entrada Di	gital 1 (D1)	
11111	Blanco-verde	Entrada Di	gital 2 (D2)	
	Marrón-verde	Común ent	radas (CD)	
11111	Blanco-amarillo	Entrada analógi	ca sensor 1 (A1)	
	Amarillo-marrón	Común alimentaci	ón sensores (CA1)	
	Blanco-gris	Alimentación	sensor 1 (+V1)	
	Gris-marrón	Entrada analógi	ca sensor 2 (A2)	
111111	Blanco-rosa	Común alimentación sensores (CA2)		
	Rosa-marrón	Alimentación sensor 2 (+V2)		

		2SD2ED1EA	
Color hilo		Funcionalidad 1 (latch 2 hilos)	Funcionalidad 2 (latch 3 hilos*)
	Blanco	I	R1
	Marrón		R2
	Verde	Común (CR-2F)	Común Paro (CP) en caja diodos
	Amarillo	-	Común Marcha (CM) en caja diodos
	Gris	Entrada D	igital 1 (D1)
	Rosa	Entrada D	igital 2 (D2)
	Azul	Común er	itradas (CD)
	Rojo	Entrada analóg	gica sensor 1 (A1)
	Negro	Alimentación	sensor 1 (+V1)
	Violeta	Común alimentación sensores (0V)	

		6SD6ED2EA		
Color hilo		Funcionalidad 1 (latch 2 hilos)	Funcionalidad 2 (latch 3 hilos*)	
	Blanco	F	81	
	Marrón	F	R2	
	Verde	F	3	
	Amarillo	F	₹4	
	Gris	F	₹5	
	Rosa	F	76	
	Azul	Común (CR-2F)	Común Paro (CP) en caja diodos	
	Rojo	-	Común Marcha (CM) en caja diodos	
	Negro	Entrada D	igital 1 (D1)	
	Violeta	Entrada D	igital 2 (D2)	
	Gris-rosa	Entrada D	igital 3 (D3)	
	Rojo-azul	Entrada D	igital 4 (D4)	
	Blanco-verde	Entrada D	igital 5 (D5)	
	Marrón-verde	Entrada D	igital 6 (D6)	
	Blanco-amarillo	Común en	tradas (CD)	
	Amarillo-marrón	Entrada analóg	ica sensor 1 (A1)	
	Blanco-gris	Alimentación sensor 1 (+V1)		
	Gris-marrón	Entrada analógica sensor 2 (A2)		
	Blanco-rosa	Alimentación sensor 2 (+V2)		
	Rosa-marrón	Común alimentació	n sensores (CA1, CA2)	

	2SD2ED	
Color hilo	Funcionalidad 1 (latch 2 hilos)	Funcionalidad 2 (latch 3 hilos*)
Blanco	R1	
Marrón	I	R2
Verde	Común (CR-2F)	Común Paro (CP) en caja diodos
Amarillo	-	Común Marcha (CM) en caja diodos
Gris	Entrada D	igital 1 (D1)
Rosa	Entrada D	igital 2 (D2)
Azul	Común entradas (CD)	

*Para modelos 3 hilos se requiere de caja de diodos.

ESQUEMA DE MONTAJE LATCH 3 HILOS CON CAJA DE DIODOS



Configuración

Para que cualquier módulo AgroBee-L entre en un modo de funcionamiento correcto, es necesaria la existencia de un controlador Agrónic (Agrónic 2500, Agrónic 4500, Agrónic 5500 y Agrónic Bit Con) con la opción AgroBee-L instalada, que incluye el coordinador interno y una antena con 10 metros de cable. Esto se puede verificar realizando lo siguiente en el programador:

Consulta



Del mismo modo, un módulo se tiene que configurar para comunicar con el Agrónic con el que se guiera asociar. Para ello (si el módulo no viene ya configurado de fábrica) hay que emplear el Lector de Módulos (ó Lector Agrónic Radio, LAR) consistente en una pantalla y cuatro teclas que se conecta al módulo AgroBee-L mediante el único conector visible en su interior.

Estado: Correcto

🔶 AgroBee-L —

También hay disponible un lector de módulos inalámbrico que permite realizar las funciones sin necesidad de ningún cable. Consultar manual Lector AgroBee inalámbrico para conocer los pasos para vincularlo con el equipo.

Dentro del menú principal hay las siguientes opciones:

- Consulta equipo
- Consulta comunicaciones
- Consulta salidas digitales
- Consulta entradas digitales y salidas
- Parámetros comunicaciones
- Parámetros Entradas-Salidas
- Manual Salidas
- Parámetros Varios

Hay que pulsar la tecla 🧹 para entrar en el menú principal. Con las teclas 🗕 y se va cambiando de opción dentro del menú. Con la tecla 🖌 se entra en la opción de menú seleccionada. Con la tecla 🥢 volvemos a la opción de menú de jerarquía superior.

Una vez que el módulo AgroBee-L está enlazado con un Agrónic, todas las ΝΟΤΑ consultas y parámetros son accesibles desde el propio Agrónic.

CONSULTA EQUIPO DE UN MÓDULO AGROBEE-L

Menú de consulta general del módulo, donde se visualizan los siguientes parámetros:

- Módulo y número de serie:
 - Módulo: Hace referencia al número de módulo (1 a 20) según los parámetros de comunicación establecidos. Sólo puede haber un mismo número de módulo para cada Agrónic.
 - Número de serie: Información referente al equipo. Viene desde fábrica.

- Tensión de batería y panel solar:
 - Vbat: Tensión de batería:
 - · Panel+Supercondensadores: Valor máximo: 3.4V; Valor mínimo: 2.2V
 - · Panel+Batería: Valor máximo: 4.2V; Valor mínimo 3.4V
 - Vsol: Tensión de la placa solar

Estos mismos datos se pueden visualizar en el Agrónic accediendo a "Consulta – Comunicaciones – AgroBee", como se puede ver en la siguiente sección.

CONSULTA COMUNICACIONES DE UN MÓDULO AGROBEE-L

Menú de consulta de las comunicaciones del módulo, donde se visualizan los siguientes parámetros:

- Transceiver: Tipo de emisora instalada en el módulo. Nos permite saber si el módulo trabaja a 868MHz/433MHz ó 915MHz
 - RN2483 (868MHz/433MHz)
 - RN2903 (915MHz)
- Banda y modo de transmisión:
 - Banda: 868MHz, 433MHz, 915MHz
 - Modo de transmisión: 1 a 18 (por defecto, estará fijado el modo 5)
- Consulta de parámetros del tipo de comunicación:
 - Canal: 1 a 13
 - Código de red: Acostumbra a ser el número de serie del Agrónic asociado
 - BW: Ancho de banda de la modulación radio (125KHz, 250KHz, 500KHz). Viene fijado según el modo de transmisión escogido en los parámetros de comunicación.
 - Factor de la modulación radio: SF7, SF8,..., SF12. Viene fijado según el modo de transmisión escogido en los parámetros de comunicación.
 - Estado comunicación:
 - · Mensaje de estado:
 - Comunicación Correcta
 - Error de red
 - Error de comunicación
 - Error de modelo
 - No comunica
 - · Relación Señal-Ruido del último mensaje recibido: Comunicación fiable si >40%.
 - Tiempo para siguiente envío radio: tiempo en [s]
 - Estado de las últimas 16 comunicaciones (las últimas comunicaciones aparecen por la derecha de la pantalla):
 - 1: Indica que se ha realizado el envío y se han recibido datos correctos en la última comunicación
 - 0: Indica que se ha realizado el envío radio pero no se han recibido datos correctos o no se ha recibido ningún dato

Parte esta información está disponible a través del Agrónic accediendo a "Consulta | Comunicaciones | AgroBee", donde también se observa, a la vez, la consulta referente al equipo y los parámetros de la comuniación.

CONSULTA COMUNICACIONES AgroBee-L 868 Estado: Correcto Cadencia: 60" Canal: 01 Modo tx: 05 Código de red: 00001 CONSULTA COMUNICACIONES M01 (ns. 236) V1.00 Estado: Correcto (40") Nivel: 80% / 82% Vbat: 04.0 V Vsol: 05.8 V 111111111111111

CONSULTA SALIDAS DIGITALES DE UN MÓDULO AGROBEE-L

Menú donde se muestran, uno a uno, el estado de cada una de las salidas. Los estados que se pueden mostrar, para cada salida digital latch, son los siguientes:

- Activada
- Parada
- Carga de tensión de latch (marcha)
- Carga de tensión de latch (paro)
- Temporización marcha
- Temporización paro

Mediante el Agrónic también se puede visualizar el estado de las salidas digitales (latch): ver la siguiente sección.

CONSULTA ENTRADAS DIGITALES DE UN MÓDULO AGROBEE-L

Menú de consulta del estado de entradas digitales, contadores, y entradas analógicas. Las entradas analógicas sólo están disponibles para los modelos 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 2SD2ED2EA.

La información que se muestra en las diferentes pantallas es la siguiente:

- Consulta entradas digitales: Para cada una de las entradas digitales que dispone el módulo en cuestión se muestra su estado como '0' (contacto abierto) ó '1' (contacto cerrado)
- Consulta acumulados sensores contadores: Para cada entrada digital que esté configurada como sensor contador, se mostrará el número total de pulsos detectados. En caso que dicha entrada no esté configurada como contador aparecerá el texto 'N-A' (No-Activado).
- Consulta caudal instantáneo (tiempo entre pulsos): Para cada entrada digital que esté configurada como sensor contador, se mostrará el tiempo en [ms] entre los 2 últimos pulsos detectados. En caso que dicha entrada no esté configurada como contador aparecerá el texto 'N-A' (No-Activado).

- Consulta entradas analógicas: Para cada una de las entradas analógicas disponibles, se muestra el valor leído y expresado en [mA] o [V], según sea el tipo de entrada en cuestión. Así mismo, entre paréntesis se muestra el valor en el formato en qué el Agrónic lo recibe (800-4000mV). En caso que la entrada analógica en cuestión no esté configurada, aparecerá el texto 'N-A' (No-Activada).
- Consulta de la tensión de alimentación de los sensores analógicos: Se muestra, en [mV] el valor de tensión de alimentación suministrado a los sensores analógicos que estén activos.

Desde el Agrónic, si estando en la pantalla de consulta de un módulo, pulsamos la tecla '1', podremos visualizar los valores de las entradas analógicas/digitales y también de las salidas del módulo.

Nomenclatura usada en dichas consultas:

- ED: estado de las entradas digitales. Con un '1' indica que el contacto está cerrado y con un '0' que está abierto. El dígito de más a la derecha corresponde a la entrada 1.
- SD: estado de las salidas digitales (válvulas latch). Con un '1' indica que la válvula está abierta y con un '0' que está cerrada. El dígito de más a la derecha corresponde a la salida 1.
- EA: valor de las entradas analógicas en mV. Si el sensor es 4-20mA, 4mA=800mV y 20mA=4000mV. El número que hay junto a EA indica el número de sensor.

A continuación se muestra un ejemplo de las pantallas que podemos visualizar, según el modelo:

AgroBee-L 02 2SD ED: 01 SD: 00	AgroBee-L 03 8SD ED: 00 SD: 00010010
AgroBee-L 07 2SD2ED1EA EA1: 1402 ED: 00 SD: 10	AgroBee-L 08 9SD2ED2EA EA1: 963 EA2: 2033 ED: 10 SD: 100100100
AgroBee-L 09 6SD6ED2EA EA1: 963 EA2: 2033 ED: 100100 SD: 000001	

PARÁMETROS DE COMUNICACIONES DE UN MÓDULO AGROBEE-L

En el menú de Parámetros de Comunicaciones del Lector de Módulos disponemos de los siguientes parámetros, que permiten establecer la comunicación de un cierto módulo AgroBee-L con un programador:

- Modulo Número de módulo en la red. Se usa para distinguir todos los módulos que pueden estar asociados a un Agrónic. El número de módulo no se puede repetir en un mismo Agrónic:
 - 1 a 20 (cadencia en modo normal)
 - 1 a 10 (cadencia en modo de prioridad)
- Banda Banda Frecuencial:
 - 868MHz ó 915MHz (valor por defecto, según modelo)
 - 433MHz (sólo disponible en modelo que también soporte banda 868MHz)
- Canal Número de canal frecuencial:
 - 1 a 13 (independiente de la banda utilizada)
- Modo tx Modo de transmisión. Fija los parámetros de la transmisión y recepción radio:
 - 1 a 18 (por defecto, modo 5):
 - · Modo 1: El de menor alcance de cobertura y que permite cadencia menor
 - · Modo 18: El de mayor alcance de cobertura pero con la mayor cadencia
- Cadencia 2 modos de cadencia:
 - Modo normal (recomendado): Se fija automáticamente según el modo de transmisión escogido pero siempre contempla la comunicación de hasta 20 módulos. Valor entre 60" y 200".
 - Modo prioridad: Se fija automáticamente según el modo de transmisión escogido y contempla la comunicación de hasta 10 módulos. Valor entre 30" y 100".
- Código de red Permite discriminar la información de varios programadores que tuvieran los mismos parámetros de comunicación (banda, canal y modo de transmisión). Por defecto, se asigna el número de serie del Agrónic asociado.

Para modificar un campo de un sub-menú, hay que presionar \checkmark . La pantalla nos indicará que estamos en modo de edición. Usar las teclas - y + para fijar el valor deseado. Confirmar con \checkmark o desestimar mediante \checkmark . Accionar \checkmark para salir del menú y acceder al menú de jerarquía superior, cosa que ocasionará que los parámetros cambiados tengan su efecto.

Para hacer posible que un módulo AgroBee-L establezca comunicación con cierto Agrónic hay que fijar, mediante el lector, los parámetros que se acaban de detallar, de acuerdo a los establecidos en el Agrónic en cuestión. En el Agrónic, podemos modificar dichos parámetros en 'Parámetros | Instalador | Comunicaciones | AgroBee | Coordinador': AgroBee-L Canal: 01 Código de red: 00001 Cadencia: estándar Banda: 868MHz Modo tx: 05

PARÁMETROS DE ENTRADAS/SALIDAS DE UN MÓDULO AGROBEE-L

En el menú de Parámetros Entradas-Salidas del Lector de Módulos podemos fijar los parámetros de las diferentes entradas y salidas del módulo AgroBee-L, disponibles a través del siguiente sub-menú:

- Entradas Digitales Configuración de los sensores digitales o contadores
 - Configuración de la funcionalidad de cada una de las entradas digitales disponibles:
 - · Entrada digital
 - · Contador
 - Filtro anti-rebotes: (por defecto 300 ms) Sólo aplicable cuando la entrada digital se configura como contador. Se puede fijar un tiempo de filtro entre 0.0" y 10.0", y establece el tiempo mínimo que debe estar cerrado un contacto para contabilizar un nuevo pulso. Aplica el mismo tiempo de filtro para todas las entradas del módulo. Este tiempo de filtro sólo es configurable in-situ en el propio módulo mediante el Lector de Módulos (no puede configurarse desde el programador al que el módulo está asociado).
- Salidas Digitales Configuración de las salidas latch:
 - Tensión de disparo latch: 6V, 9V, 12V (defecto), 19V
 - Tipo de válvulas latch: 2 hilos, 2 hilos-invertidos (defecto), 3 hilos*
 - Número de disparos: 1 (defecto) ó 2. Hace referencia al número de activaciones que tienen lugar cuando se realiza una acción sobre una salida. Sólo modificable a través del lector de módulos.
 - Tiempo de disparo: 31,25 ms, 62,5 ms, 93,75 ms (defecto)
 - Modo Pila:
 - OFF: Tal como trabaja actualmente. En recibir la primera comunicación después de poner en marcha el equipo se realiza la acción de abrir/cerrar todas las válvulas.
 - ON: El equipo guarda en memoria el estado actual sobre las válvulas. Si hace un reset, el equipo recupera ese estado, y no realiza ninguna acción sobre las válvulas a no ser que se reciba una orden distinta desde el programador.
- Entradas Analógicas Configuración de los parámetros de medida de las entradas analógicas (opción sólo disponible para los modelos 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA, 2SD2ED1EA). Tendremos las siguientes opciones para cada una de las entradas disponibles, según modelo:
 - Entrada Activa / No-Activa
 - Tipo de entrada: 4-20mA (defecto) ó 0-20V. En el circuito también hay un interruptor negro que debe estar en la misma posición que la fijada a través de esta opción
 - Cadencia de lectura: 5min (defecto), 10min, 20min
 - Alimentación del sensor: 5V, 12V (defecto)
 - Tiempo de alimentación del sensor: 250ms (defecto), 500ms, 1s, 2s
- Parámetros General Permite establecer la última salida del módulo como una salida general del propio módulo. Dicha salida se activará siempre que se active alguna de las otras salidas del módulo. Hay un golpe de ariete configurable, de 1" a 250" (a 0", se fija 30"), entre la activación de la general y del sector. Primero activa el sector y después la general:
 - General de módulo SI ó NO (por defecto, NO).
 - Paro-Sector: SI ó NO (por defecto, NO). Acción a realizar cuando hay general de módulo y el módulo recibe la orden para el último sector que hay activo:
 - $\cdot~$ SI: Primero para la general y pasados los segundos configurados para el sector
 - $\cdot~$ NO: Primero para el sector y pasados los segundos configurados para la general

- Acción Error Indica cuál es la acción que realizará el módulo con las salidas digitales cuando falla la comunicación radio entre módulo y Agrónic:
 - No cierra: el estado de las salidas se queda tal y como está
 - Cierra inmediato: todas las salidas se cierran inmediatamente cuando se ha perdido la comunicación con el Agrónic
 - Cierra 15 mín: todas las salidas se cierran cuando el módulo lleva 15 minutos sin comunicar con el Agrónic

Para modificar un campo de cualquiera de los parámetros, hay que presionar \checkmark . La pantalla nos indicará que estamos en modo de edición. Usar las teclas – y + para fijar el valor deseado. Confirmar con \checkmark o desestimar con \checkmark . Accionar \checkmark para salir del menú y acceder al menú de jerarquía superior, cosa que ocasionará que los parámetros cambiados tengan su efecto.

IMPORTANTE Los parámetros de entradas/salidas detallados también pueden introducirse en el Agrónic. En dicho caso, el módulo recibirá los parámetros cuando comunique con éste. Si no es así, y el cambio de estos parámetros se ha realizado mediante el Lector de Módulos en el mismo módulo, será el Agrónic el que reciba y actualice dichos parámetros.

Para modificar dichos parámetros desde el Agrónic, hay que acceder a "Parámetros | Instalador | Comunicaciones | AgroBee | Módulo". Hay que especificar el número de módulo en la red del Agrónic en cuestión y posteriormente veremos las siguientes pantallas para modificar los parámetros detallados (ver manual del Agrónic en cuestión para mayor detalle). La última pantalla sólo aparecerá para los modelos 9SD2ED2EA, 6SD6ED2EA y 2SD2ED2EA.

AgroBee-L 01	AgroBee-L 01	AgroBee-L 01
Acción error: Nada	Tensión latch: 12 Vcc	Sensor 1. Activar: si
General de modulo: no	Válvula latch: 2 hilos	Cadencia: 5'
El paro a los sectores: no		Tensión: 12 Vcc Tiempo tensión: 250 ms

(*)Tantas pantallas como sensores en el módulo

MANUAL SALIDAS DE UN MÓDULO AGROBEE-L

En este sub-menú se pueden realizar acciones de marcha y paro de las diferentes salidas sin tener en cuentas las temporizaciones de los sectores que puedan estar definidas. Hay disponibles las siguientes opciones:

- Test de Salidas: pone en marcha/paro todas las salidas del módulo. No se podrá llevar a cabo si en el momento de realizar el test hay alguna de las salidas activas.
- Marcha/Paro de cada una de las salidas de forma individual. No se podrá llevar a cabo si en el momento de realizar el test de la salida en concreto, está en marcha.

Desde el lector, no se podrá salir de dicho menú si no se han parado todas las salidas. Si, estando en este menú, se desconecta el lector de módulos, inmediatamente se desactivarán todas las salidas.

Estas mismas acciones se pueden realizar desde el menú correspondiente del Agrónic: en este caso, hay que tener en cuenta que dicha acción no se llevará a cabo hasta el momento en que el módulo comunique con el Agrónic.

PARÁMETROS VARIOS DE UN MÓDULO AGROBEE-L

En el menú de Parámetros Varios del Lector de Módulos podemos seleccionar el idioma entre Castellano, Catalán, Inglés, Francés, Italiano y Portugués.

También desde este menú podemos hacer un borrado total al módulo, dejandolo con las condiciones de fábrica, conservando el número de série y el modelo.

Niveles de batería y señal/calidad radio

Ya hemos visto como consultar, mediante el Lector de Módulos, los diferentes parámetros de un módulo AgroBee-L. En el Agrónic al que se encuentra asociado el módulo AgroBee-L también se muestra información de batería y prestaciones del enlace radio de dicho módulo.

Consulta \longrightarrow Comunicaciones \longrightarrow AgroBee-L \longrightarrow (flecha abajo y arriba para recorrer los diferentes módulos)

La información que se facilita es:

- Número de módulo, número de serie y versión de firmware
- Nivel de señal recibido en el Agrónic y en el módulo. Se muestra en %, e indica el nivel de la relación señal-ruido.

Valor aconsejable/recomendable > 40%

- VBat: Nivel de batería en mV:
 - Módulo con panel + supercondensadores: VBat máx = 3,4 V; VBat mín = 2,2 V.
- VSol: Nivel de tensión que entrega el panel solar.

Duración estimada de la pila/batería

Durad	ión batería con cadencia de comunica	ción estándar modo 5: 60 segundos
Тіро		9SD2ED2EA(2) / 6SD6ED2EA(2) / 2SD2ED1EA 8SD2ED / 2SD2ED
Panel + Superc	ondensadores ⁽¹⁾	< 3 días

(1): La duración de la batería con su carga máxima y sin recargarse. Este caso puede darse cuando el panel solar no recarga la batería (con nubes o niebla).

La duración de la batería es aproximada ya que existen varios factores que pueden afectar al consumo. La lectura frecuente de sensores digitales (cuando hay contadores configurados) acorta la duración. Del mismo modo, si se configura un modo de cadencia con prioridad, la duración de la batería disminuirá.

Opuestamente, para el modelo 9SD-2ED-2EA / 6SD-6ED-2EA / 2SD-2ED-1EA, si se selecciona una cadencia de lectura de sensores mayor, la duración de la batería aumentará.

Sustitución de la batería no es necesario sustituir ninguna batería en ningún caso, puesto que la alimentación de los módulos está basada en un sistema de supercondensadores.

APAGADO DEL PROGRAMADOR

Si un módulo no encuentra al Agrónic con el que comunica, dicho módulo seguirá igualmente su curso, y hará envíos cada cierto tiempo, según la cadencia establecida. Eso sí, con el objetivo de evitar posibles colisiones y/o interferencias, el módulo desfasará ligeramente el instante de comunicación preestablecido. El consumo de un módulo AgroBee-L prácticamente no varía por el hecho de no estar conectado a ningún Agrónic.

Actualización del software de un módulo AgroBee-L

Siempre que exista una nueva versión del software de un módulo AgroBee-L, el propio usuario puede actualizarlo. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos:

- Disponer de un ordenador con conexión a Internet y un cable USB a miniUSB.
- Descargar el programa "AgronicUpg" + "drivers" + fichero de actualización (dfu) escribiendo esta dirección bit.ly/actualizaragronic en el navegador del ordenador.
- Seleccionar y descargar la carpeta AgroBee-L.
- Ir al módulo y apagarlo mediante el interruptor de encendido.
- Situar el otro interruptor existente en el interior del módulo en la posición de grabación (por defecto, está en posición 'Normal').
- Conectar el USB al ordenador y el miniUSB en el módulo.
- Poner en marcha el módulo mediante el interruptor ON/OFF.



Tagetti bale a 20 yeard/fait 0	alabit Sector (Code Dik to nov) Lanco (1995)
Transformed data state BRAD Rows of OTBIT Rows (Upgester is verity, Schen.

• En el ordenador ejecutar el programa "AgronicUpg". Si en la pantalla no ve la línea de "Internal Flash" como se ve en la imagen, deberá instalar los drivers. Si ya tiene instalado los drivers salte al siguiente paso.

2SD2ED1EA | 2SD2ED

 Para instalar los drivers, ir a los archivos que ha descargado y seleccionar la carpeta que se corresponda a la versión de su Windows. Ejecutar el archivo "dpinst_" y

seguir los pasos. Si utiliza Windows XP, llame a Progrés para que le ayuden con la instalación.

- Pulsar el botón "Choose / Seleccionar fichero" y seleccionar el archivo "xxx.dfu". Una vez
- cargado, pulsar el botón "Upgrade / Actualizar" y esperar a que termine el proceso.
- Una vez terminado el proceso, el módulo ya está actualizado.
- Para terminar, apagar el módulo, desconectar el cable miniUSB y poner el segundo interruptor en la posición 'Normal'.
- Finalmente, ya se puede volver a poner en marcha el módulo.

NOTAS PERSONALES

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es

R-2111-10