


# CONEXIONADO DEL AGRONIC 5000 CON EL AGRONIC 52

## AGRONIC-5000 Modelo "Empotrar"



**NOTA:** Intercalar siempre relés, al conectar las electroválvulas.

**Sistemas Electrònics Progrés, S.A.**

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2  
 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España  
 Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es  
 www.progres.es