



Alerta!

Se a instalação dispõe de **painel solar**, utilize o controlador solar externo em vez do carregador interno do programador.



Esquema de ligação e alimentação de um Agrónic 2500 Latch 2 fios:



Esquema de ligação e alimentação de um Agrónic 2500 Latch 3 fios:

