


DIESEL CONTROL 100 : OPCION ARRANQUE GRUPO ELECTROGENO POR FALLO DE RED

Caja Diesel Control 100



Para poder arrancar automáticamente el grupo electrógeno es necesario conectar el cable marcado en el dibujo, a la tensión de red (220 V.).

En el interior está alojada una caja con los ajustes de las temporizaciones de marcha y paro; el tiempo máximo de cada una de ellas es de tres minutos. La de marcha corresponde al tiempo desde que desaparece la tensión de red y se realiza el arranque de grupo. La de paro corresponde al tiempo que se tarda en parar el grupo, una vez ha retornado la corriente eléctrica.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
www.progres.es