



Instalación resistència limitadora alimentación para Agrónic 2500

MATERIAL SUBMINISTRADO



- Resistència limitadora alimentación

MONTAJE



Conectar la resistència limitadora alimentación suministrada, en el positivo de la bornera de la alimentación del equipo.