



¡Alerta!

Si la instalación dispone de **panel solar**, utilizar el regulador solar externo en lugar del cargador interno del equipo



Esquema de conexionado y alimentación de un Agrónic 2500 Latch 2 hilos:



Esquema de conexionado y alimentación de un Agrónic 2500 Latch 3 hilos:

