



Attenzione!

Se l'impianto è dotato di **pannello solare**, utilizzare il regolatore solare esterno invece del caricatore interno del programmatore.



Schema dei collegamenti e dell'alimentazione di un Agronic 2500 Latch 2 fili:



Schema dei collegamenti e dell'alimentazione di un Agrónic 2500 Latch 3 fili:

